


L-Vis Box – Neue Funktionen und Verbesserungen 2017

Panoramaansicht

Neben der herkömmlichen Listenansicht gibt es eine grafische Oberfläche namens *Panoramaansicht*. Auf hochgeladenen Hintergrundbildern wie z. B. Grundrissplänen oder Fotos lassen sich Geräte aus der Listenansicht montieren.

Die Panoramaansicht erreichen Sie über den Login oder über das Symbol  auf der bisherigen Oberfläche.

Individuelle Beschriftung der Buttons

Sowohl die Taster als auch die Anzeigefelder lassen sich in der Gerätekonfiguration individuell anpassen.

Umordnen von Geräten und Timern

Die Position eines Gerätes lässt sich in der Gerätekonfiguration per Drag and Drop verschieben. Für die Timer befindet sich hierfür der Verschiebungshebel (<Symbol einfügen>) auf der linken Seite.

Benachrichtigungen

Die L-Vis-Box kann nun individuelle Gerätezustände überwachen und bei Veränderung des Zustandes eine E-Mail mit einem Meldetext versenden.

Z. B. E-Mail an: mustermann@web.de mit der Meldung: „Ein Fester im EG hat sich geöffnet.“

Die Benachrichtigungen können über Einstellungen -> Benachrichtigung erstellt werden.

Da wir weiterhin systemneutral unsere Software anbieten wollen, gibt es keine App und Push-Nachrichten direkt von uns. Sie können einen der vielen Fremdanbieter nutzen, um die E-Mails in Push-Nachrichten oder in SMS umzuwandeln. Letzteres wird auch von den Mobilfunkanbietern angeboten.

Sonnenuhr – Individueller Zeitversatz

Bei jedem Timer lässt sich auf den *Sonnenaufgang* oder *Sonnenuntergang* individuell ein Zeitversatz hinzufügen. Der Zeitversatz kann an der rechten Seite des Timers eingestellt werden, sobald als Modus *Sonnenuntergang* oder *Sonnenaufgang* ausgewählt wurde.

Lamelleneinstellung bei Jalousiengruppen

Der Gerätetyp *Rollläden (mehrere Ziele)* hat nun auch die Funktion *Lamellenverstellung anzeigen*.

Kinderschutz für Einstellungen

Für den gesamten Einstellungsbereich lässt sich in den *Grundeinstellungen* ein *Konfigurationsschutz* aktivieren. Somit können z. B. Kinder nicht mehr ohne weiteres die Einstellungen und Konfigurationen verändern.

Sende Taste in Szenen abrufbar

In der Szenenkonfiguration lässt sich *Sende Taste* auswählen. Somit ist eine Doppelprogrammierung von Szenen hinfällig, da auch die im LCN-Bus programmierten Szenen abgerufen werden können.

Uhrzeit in LCN-Bus übertragen

Die Uhrzeit der L-Vis-Box lässt sich in den LCN-Bus übertragen. Betätigen Sie hierfür in den *Grundeinstellungen* den Button *aktuelle Uhrzeit*. Mit dieser Funktion lassen sich z. B. die Uhrzeiten auf den LCN-Displays nach eigenem Stromausfall unkompliziert wieder neu setzen.

Farbauswahl

In den *Grundeinstellungen* lassen sich unterschiedliche Farbstile für die Oberfläche auswählen.